

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

Pirms darbu uzsākšanas rūpīgi nomēriet telpu (-as), virsmas laukumu aprēķinu veiciet par 10% vairāk materiāla, nekā teorētiski vajadzīgs. Līdzīgu aprēķinu veiciet arī flīžu papildmateriāliem: grunts virsmām, flīžu līmei, flīžu šuvju masai un pēcapstrādes šķidrumsam.

Ja jums ir nepieciešams uzstādīt flīžu stūra elementus, iegādājieties par 5% vairāk materiālu nekā esat aprēķinājis. Pērkot visus nepieciešamos materiālus uzreiz, Jūs varat būt pārliecināts, ka flīžu un šuvju masas krāsas tonis būs nemainīgs.

Flīžu toņu izmaiņas vienā kastē ir apzinātas, lai izveidotu dabisku izskatu. Tāpēc mēs rekomendējam ņemt flīžu plāksnītes no vairākām kastēm pa vienai, lai vienmērīgi izlīdzinātu flīžu nokrāsas uz flīzējamās sienas/fasādes.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt cietai, gludai, tīrai un sausai. Vienmēr strādājiet ar sausām flīzēm un saglabājiet sausu arī darba virsmu. Lietojiet piemērotas kompānijas STEGU ražotāja līmes un uzklāšanas produktus. Darbus veiciet temperatūras robežās no +5° līdz +25°C. Porainu virsmu vispirms apstrādājiet ar gruntējošo līdzekli. Pirms uzsākt darbu, ļaujiet virsmai četras stundas nožūt.

FLĪZĒŠANA

Iezīmējiet laukumu apmēram piecām flīžu rindām, ja nepieciešams, tad pierēķiniet klāt apmēram 1cm katrai šuvei. Uzklājiet līmjavu uz ne vairāk kā 0,5m² virsmas/laukuma, lai paspētu uzlikt flīzes, pirms līmjava sacietēs. Liekot smagākas flīzes, tieši pirms uzlikšanas līmjava jāuzklāj arī uz flīzēm. Ievelciet līmjavā strīpas ar robaino špakteļlāpstu: Neregulāra izmēra flīzēm - 8mm robu dziļums, ķieģeļflīzēm 5mm robu dziļums. Montāžu sāciet no stūriem, uzliekot flīzi ar slīdošu kustību. Ja nepieciešama īsāka flīze - iezāgējiet ar akmens dimanta disku flīzes aizmugurē un pārlauziet pa izveidoto līniju. Lai iegūtu dabīgākas malu izskatu, aplauziet flīzes malas ar rokām vai rokas knaiblēm.

ŠUVOŠANA

Flīžu šuves var aizpildīt tradicionālajā veidā. Izlīdzināt flīžu līmi pa šuvēm ar mitru otu, vai šuves aizpildiet ar speciālo šuvju masu, to iepriekš sajaucot ar ūdeni. Pildījumam jābūt nedaudz raupjam, lipīgam bet pasausam. Saglabājiet sākotnējās ūdens un līmes proporcijas, lai nerastos krāsu atšķirības. Ieklājiet pildījumu ar šauro špakteļlāpstiņu, mēģiniet to ieklāt ar vienu kustību. Vertikālās šuves parasti ir nedaudz mazākas kā horizontālās. Notīriet lieko šuvju masu ar sausu saru birstīti, pirms tā sacietējusi.

VIRSMAS PĒCAPSTRĀDE

Pēc flīzēšanas darba pabeigšanas, flīžu virsma jānoklāj ar Stegu ražotāja virsmas pēcapstrādes šķidrumu, ko uzklāj uz sausas virsmas ar otu vai izsmidzinātāju. Šo hidroizolācijas šķidrumu vēlams uzklāt vismaz 14 dienas pēc flīžu ieklāšanas. Uzklāt sausos apstākļos, temperatūrā no +5° līdz +25°C.